

Tipps zur Montage der Wandhalterung zu FDK44



Die Montage der Wandhalterung ist schnell gemacht.

Wichtig ist, dass die nachfolgende Reihenfolge der Montageschritte beachtet wird:

- 1) Nehmen Sie die Elemente aus der Verpackung
- 2) Klicken Sie zuerst die Wasserwaage in den vorgesehenen Platz in der Mitte der Trägerschiene, das erleichtert die waagrechte Montage der Schiene.



- 3) Setzen Sie die beiden Trägerarme zusammen, indem Sie im Drehgelenk die beiden langen Schrauben einsetzen und rückseitig die beiden schwarzen Gummipuffer einschrauben. Die vier schwarzen Vibrations-Isolatoren werden noch nicht montiert.



- 4) Schrauben Sie nun die Trägerschiene an die Wand. Dazu brauchen Sie eine Bohrmaschine mit einem 10er-Aufsatz sowie einen Schraubenschlüssel.

- 5) Nun können Sie die beiden Trägerarme seitlich in die Trägerschiene einschieben.

- 6) Entfernen Sie nun die 4 Schraubfüsse, welche im Lieferumfang des FDK44 am Gerät selbst angeschraubt sind. Diese werden nicht mehr gebraucht. Ersetzen Sie diese mit den vier Vibrations-Isolatoren. Beim oberen Gewinde zwischen Puffer und Gerät empfehlen wir eine Spannscheibe sowie eine Mutter zur Stabilität (gemäss Abbildung rechts).



- 7) Nun kann der Trockner auf die beiden Trägerarme gestellt werden. Der Abstand der Trägerarme kann passend verändert werden, die Schraube der Isolatoren wird durch die Lochung im Trägerarm geführt, so dass der Puffer direkt auf dem Trägerarm sitzt. Sichern Sie den Trockner anschliessend mit einer Unterlagscheibe und einer Mutter von unten am Trägerarm. Fertig.

